

Памятка

по работе со смесями «Perel» с противоморозной добавкой
в условиях пониженных температур (до -10°C).

Для получения стабильно высоких результатов в ходе проведения работ строительными смесями «Perel» в холодное время года, помимо использования модификации смеси с противоморозной добавкой (температура применения от -10°C до $+10^{\circ}\text{C}$), необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Подготовка основания:

- очистить от снега и наледи;
- по возможности прогреть и просушить, любыми средствами.

2. Приготовление раствора:

- при замешивании раствора использовать теплую воду не ниже $+20^{\circ}\text{C}$ (не выше 50);
- дать раствору постоять в объеме 10-15 минут для запуска процессов твердения. Ёмкость с раствором желательнее укрыть теплоизоляционным материалом.

3. Нанесение:

- осуществлять в максимально короткие сроки;
- толщина слоя нанесения должна быть максимально допустимой во избежание промерзания;
- во время проведения работ можно организовать защитные экраны (тепляки).

4. Уход и твердение:

- укрывать место проведения работ любым теплоизоляционным материалом от ветра и других воздействий окружающей среды на несколько дней.